














Изделие в сборе

**Фурнитура**













							
Эксцентрик Rastex 15 8 шт	Дюбель DU-324 8 шт	Заглушка для эксцентрика 8 шт	Шкант 10 шт	Саморез 3,5x16 8 шт	Саморез 3,5x32 4 шт	Навеска 2 шт	Полкодержатель d5 2 шт
							
Конфирмат 4 шт	Ключ шестигранник 1 шт	Заглушка для конфирмата 4 шт	Петля 4 шт	Евровинт 6,3x13 8 шт	Дюбель нейлон 4 шт	Саморез 4,8x38 4 шт	Ручка 2 шт

**ВНИМАНИЕ!** Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей.  
 Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Сборку удобно начинать, расположив изделие горизонтально. Собранные изделия установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.  
 \*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

При возникновении вопросов по сборке  
 Обращаться по телефону:  
 (343) 283-00-95 (96)

## Схема сборки для ЮСН-2-7

### Порядок сборки

 <p>В отверстия Ø 15мм вставить эксцентрики Rastex 15 с направлением стрелки к ближайшему торцу</p>	 <p>В отверстия Ø 8мм вставить дюбеля DU 324</p>	 <p>С помощью шкантов соединить между собой внутреннюю стойку и полки</p>	 <p>С помощью конфирматов закрепить топ и дно</p>
 <p>Установить и закрепить боковые стойки</p>	 <p>Установить и закрепить навеску с помощью саморезов 3,5x32</p>	 <p>Вкрутить саморез для навески и навесить шкаф</p>	 <p>верхнее отверстие - регулировка вверх вниз нижнее отверстие - регулировка вперед назад Регулировка навески для шкафа</p>
 <p>Установить и закрепить петлю на дверь с помощью саморезов 3,5x16</p>	 <p>Установить и закрепить дверь на боковину шкафа при помощи евровинтов 6,3x10,5</p>	 <p>Регулировка вперед/назад Регулировка вправо/влево Регулировка вверх/вниз</p>	 <p>Для предотвращения проваливания двери внутрь полки в отверстия Ø 5мм вставить полкодержатели D5</p>